

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/termostat-230v-zfx-st3012-p-35802.html>

Termostat 230V ZFX-ST3012



Včetně DPH	15.88 €
Bez DPH	13.23 €
Dostupnost	Na vyžiadanie
Dostupnost na sklade	57 ks
Dodací lhůty	3-5 dní
Katalogové číslo	01372117
Výrobce	iné

Popis produktu

Termostat 230V ZFX-ST3012

Špecifikácia:

Jedná sa o dva nezávislé termostaty so samostatnými snímačmi v jednom regulátore.

Regulátor je určený pre automatickú reguláciu teploty na dvoch miestach a zariadeniach.

Jednoduché a intuitívne ovládanie.

Zariadenie má vstavanú pamäť nastavení. Počas odpojenia nie je potrebné znova naprogramovať napájanie termostatu.

Jasne viditeľné LED indikujúce, že relé je zapnuté a alarm je zapnutý.

Zariadenie má alarm na prekročení dolného alebo horného teplotného limitu.

Alarm je signalizovaný zvukom a displejom plus blikajúcou signalizačnou diódou.

Vstupné napätie (napájanie): AC 230V, termostat nevyžaduje napájanie.

Kapacita kontaktu relé: 5A @ AC 230V

Meranie teploty: -50°C - +110°C

Rozlíšenie merania teploty: 0,1 ° C Teplotná

obnovovacia frekvencia: 0,5 s (veľmi rýchlo) Teplotná

sonda: vodotesná (nehrdzavejúca oceľ)

Použitý snímač: NTC10k/3435

Dĺžka kábla so sondou: 95cm (v našej ponuke máme dlhšie).

Dĺžka zostávajúcich drôtov: asi 20 cm

Priemer sondy: 4 mm

Dĺžka sondy: 20 mm

Displeje: 2x LED 3 číslice

Farba displeja: červená LED indikátor

Farba: zelená/červená (relé/alarm)

Rozmery puzdra bez upevnenia: 76 x 55 x 31 mm

Rozstup montážnych otvorov: 88 mm

Prevádzková teplota: 0°C - 50°C

Hmotnosť: 100g

Popis elektród a návod na použitie nižšie na grafike.

Návod na obsluhu

Termostat 2 (tlačidlá "hore" a "dole" pod pravým displejom) je naprogramovaný rovnakým spôsobom ako termostat 1 (tlačidlá "hore" a "dole" pod ľavým displejom).

Nastavenie teploty termostatu 1:

Stlačte raz tlačidlo SET a potom pomocou tlačidiel "up" a "down" nastavte teplotu (podržte tlačidlo urýchľuje zmenu teploty).

Nastavenie teploty termostatu 2: Dvakrát

stlačte tlačidlo SET a potom pomocou tlačidiel "up" a "down" nastavte teplotu (podržte tlačidlo urýchľuje zmenu teploty).

PONUKA termostatu 1:

Stlačte raz tlačidlo SET a potom podržte tlačidlo SET na 2 sekundy, aby ste vstúpili do PONUKY.

PONUKA termostatu 2:

Stlačte dvakrát tlačidlo SET a potom podržte tlačidlo SET na 2 sekundy, aby ste vstúpili do PONUKY.

Pomocou tlačidiel "hore" a "dole" vyberte jednu z niekoľkých funkcií dostupných v PONUKE.

MENU (v rozsahu nastavení zátvoriek):

- HC - Vykurovanie "H" / Chladenie "C".
- D - rozdiel v °C medzi nastavenou teplotou a zapnutou teplotou relé (1-30°C).
- LS - alarm nízkej teploty (od -50°C do +109°C). Alarm signalizovaný zvukom, blikajúca červená LED a displej "-L-".
- HS - alarm vysokej teploty (od -49°C do +110°C). Alarm signalizovaný zvukom, blikajúca červená LED a displej "-H-".
- CA - korekcia (kalibrácia) teplotných indikácií (od - 10°C do 10°C).
- PT - oneskorenie zapnutia relé (0-10min)

Stlačením tlačidla SET vyberte príslušnú funkciu a potom použite "up" a "down" na zmenu hodnoty.

Stlačením tlačidla SET sa vrátite k výberu funkcie.

Po 5 sekundách nečinnosti (bez ohľadu na to, kde v PONUKE) zariadenie uloží nastavenia a vráti sa na displej teploty.

Blikajúca červená LED znamená, že doba oneskorenia PT sa odpočítava.