

Odkaz na produkt <https://diolut.sk/diakov-ovldanie-ltc-pre-hd401-hd402-hd501-hd502-hdt1-hdt2-hdt3-p-25737.html>



Dial'kové ovládanie LTC pre HD401 / HD402 / HD501 / HD502 / HDT1 / HDT2 / HDT3.

Včetně DPH	7.27 €
Bez DPH	6.06 €
Dostupnost	Vypredané
Katalogové číslo	00754248
Výrobce	LTC

Popis produktu

Dial'kové ovládanie LTC pre HD401 / HD402 / HD501 / HD502 / HDT1 / HDT2 / HDT3.

PROGRAMOVANIE TLAČIDIEL

Dial'kové ovládanie je možné naprogramovať pomocou 4 tlačidiel: **TV / AV** , **VOL-** , **VOL +** , **MOC** .

Ak chcete naprogramovať tlačidlá:

1. Podržte stlačené tlačidlo " **SET** "Na 3 sekundy, kým sa červené svetlo na tlačidle napájania nerozsvieti.
2. Krátko stlačte tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať, červená kontrolka začne blikať.
Nasmerujte dial'kové ovládače na seba a stlačte tlačidlo, ktorého funkcia sa má skopírovať do dial'kového ovládača.

3. Kontrolka na dial'kovom ovládači bliká a potom svieti neprerušovane. Znamená to, že dial'kové ovládanie prevzalo funkciu a je pripravené naprogramovať ďalšie tlačidlá.

4. Ak chcete naprogramovať ďalšie tlačidlo, zopakujte postup od bodu číslo 2.

5. Ak chcete ukončiť programovanie tlačidiel dial'kového ovládača, stlačte tlačidlo " **SET** ", Kontrolka zhasne a dial'kové ovládanie sa prepne z režimu učenia do normálneho režimu.

Moc

2 x AAA